

# Ekodesign / Ecodesign

## Informationskrav för elektriska rumsvärmare

I enlighet med ekodesignkraven för rumsvärmare enligt förordning EU 2015/1188

Information requirements for electric local space heaters according to eco design, regulation (EU 2015/1188)

Beteckning Symbol	Värde Value	Enhet Unit	Thermoflex Kit 200 (EB-Therm 205)	Thermoflex Kit 500 (EB-Therm 500)
<b>Värmeeffekt</b> <i>Heat output</i>				
<b>Nominell avgiven värmeeffekt</b> <i>Nominal heat output</i>	$P_{nom}$	Se manual <i>See manual</i>	Enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering <i>Single stage heat output and no room temp. control</i>	NEJ <i>No</i>
<b>Lägsta värmeeffekt (indikativt)</b> <i>Min. heat output (indicative)</i>	$P_{min}$	0 kW	Två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering <i>Two or more manual stages, no room temp. control</i>	NEJ <i>No</i>
<b>Max kontinuerlig värmeeffekt</b> <i>Max. continuous heat output</i>	$P_{max,c}$	Se manual <i>See manual</i>	Med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering <i>With mechanic thermostat room temp. control</i>	NEJ <i>No</i>
			Med elektronisk rumstemperaturreglering <i>With electronic room temp. control</i>	NEJ <i>No</i>
<b>Tillsatsförbrukning</b> <i>Auxiliary electricity consumption</i>			Med elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer <i>With electronic room temp. control plus day timer</i>	NEJ <i>No</i>
<b>Vid nominell avgiven värmeeffekt</b> <i>At nominell heat output</i>	$e_{l,max}$	Se manual <i>See manual</i>	Med elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer <i>With electronic room temp. control plus week timer</i>	JA <i>Yes</i>
<b>Vid lägsta värmeeffekt</b> <i>At min. heat output</i>	$e_{l,min}$	0,000 kW	<b>Andra regleringsmetoder (flera alternativ kan markeras)</b> <i>Other control options (multiple selections possible)</i>	
<b>I standby-läge</b> <i>In stand-by mode</i>	$e_{l,SB}$	0,000 kW	Rumstemperaturreglering med närvarodetektering <i>Room temp. control with presence detection</i>	NEJ <i>No</i>
			Rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster <i>Room temp. control with open window detection</i>	JA <i>Yes</i>
<b>Tillsatsförbrukning</b> <i>Auxiliary electricity consumption</i>			Med möjlighet till fjärrstyrning <i>With distance control detection</i>	NEJ <i>No</i>
<b>Vid nominell avgiven värmeeffekt</b> <i>At nominell heat output</i>	$e_{l,max}$	Se manual <i>See manual</i>	Med anpassningsbar startreglering <i>With adaptive start control</i>	JA <i>Yes</i>
<b>Vid lägsta värmeeffekt</b> <i>At min. heat output</i>	$e_{l,min}$	0,000 kW	Med drifttidsbegränsning <i>With working time limitation (operating time limitation)</i>	NEJ <i>No</i>
<b>I standby-läge</b> <i>In stand-by mode</i>	$e_{l,SB}$	0,000 kW	Med svartkroppsgivare <i>With black bulb sensor</i>	NEJ <i>No</i>

EBECO AB  
Lärjeågatan 11  
SE-415 02 Göteborg, SWEDEN

Phone +46 31 707 75 50  
ebeco.com  
info@ebeco.se