EBECO



# Indkapslet føler

## Anvendelse

- Til Ebecos termostater

Suppler med denne artikel, hvis EB-Therm 800 skal bruges som rumtermostat eller i driftstilstanden Maks.-/Min til taginstallationer.

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| **Antal ledere** | 2 stk. |
| **Forlængelse følerkabel, maks.** | 50*1,5 mm2 |
| **Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH** | Nej |
| **Kapslingsklasse** | IP21/IP55 |
| **Materiale følerhoved** | PC |
| **Materiale kabel** | Kabel findes ikke |
| **Temperaturområde** | -20 - 75 °C |

## Dokumenter

CE-dokument

## Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.
Vores garantibetingelser

## Artikelliste

| Artikelnummer | Mål B x H x D (mm) |
|---|---|
| 8581622 | 88 x 82 x 25 |

Få mere at vide om dette produkt:
https://www.ebeco.com/dk/produkter/tilbehoer/indkapslet-foeler